


RE-OFFICE-002

Installation endast av
behörig elinstallatör



Alla utgångar måste tillhöra samma jordfelsbrytare då dessa har samma nolla.

Grundprogrammering
Utg.1 följer Ing. 1
Utg.2 följer Ing. 2
O.s.v.