

Exempelsymboler					
	Fönster		Spotlightsskena med 3 spotlights		Tryckknapp med 1 brytare
	Dörr		Riktad infälld spotlight		Tryckknapp med 2 brytare
	Garderob eller bokhylla		Infälld spotlight		Tryckknapp med 3 brytare
			Taklampa		Uttag utan styrning
			Vägglampa		Uttag med styrning
					Lamputtag ovan fönster

Punkt 5

① Brytaren styr grupp ⑥ ⑦ ⑧

Punkt 6

② Brytaren är till för övergripande funktioner
(Ytterbelysning1, ytterbelysning2)

③ Brytaren är till för övergripande funktioner
(hemma1-scenario, borta1-scenario)

Punkt 7

dimningsbar (ljusregleras 0-100%) ⑦ ⑧

relästyrd (till/från) ⑥

