


Exempelsymboler			
	Fönster		Spotlightsskena med 3 spotlights
	Dörr		Riktad infälld spotlight
	Garderob eller bokhylla		Infälld spotlight
			Taklampa
			Vägglampa
			Tryckknapp med 1 brytare
			Tryckknapp med 2 brytare
			Tryckknapp med 3 brytare
			Uttag utan styrning
			Uttag med styrning
			Lampputtag ovan fönster

Punkt 5

ⓔ1 Brytaren styr grupp Ⓜ15 Ⓜ16

Punkt 6

ⓔ2 Brytaren är till för övergripande funktioner
(Natt-scenario 2, godmorgon-scenario, Natt-scenario barn)

Punkt 7

dimningsbar (ljusregleras 0-100%) Ⓜ16
relästyrd (till/från) Ⓜ15

