

Exempelsymboler			
	Fönster		Spotlightsskena med 3 spotlights
	Dörr		Riktad infälld spotlight
	Garderob eller bokhylla		Infälld spotlight
			Taklampa
			Vägglampa
			Tryckknapp med 1 brytare
			Tryckknapp med 2 brytare
			Tryckknapp med 3 brytare
			Uttag utan styrning
			Uttag med styrning
			Lampputtag ovan fönster

Punkt 5

(a1) Brytaren styr grupp (1) (2) (3)

Punkt 6

(a2) Brytaren är till för övergripande funktioner
(TV-scenarior 1, hemma-scenarior 1)

Punkt 7

dimningsbar (ljusregleras 0-100%) (2) (3)
relästyrd (till/från) (1)

