


Installation endast av  
behörig elinstallatör



**OBS**  
Produkten skickar ut strömförsörjning för  
dalikommunikation  
på alla 6 kanalerna.

Grundprogrammering  
Utg.1 följer Ing. 1  
Utg.2 följer Ing. 2  
O.s.v.