




Exempelsymboler		
	Fönster	 Spotlightsskena med 3 spotlights
	Dörr	 Riktad infälld spotlight
	Garderob eller bokhylla	 Infälld spotlight
		 Taklampa
		 Vägglampa
		 1 Tryckknapp med 1 brytare
		 2 Tryckknapp med 2 brytare
		 3 Tryckknapp med 3 brytare
		 Uttag utan styrning
		 s Uttag med styrning
		 L Lamputtag ovan fönster

Punkt 5



Punkt 6



Punkt 7

