

Endast styrdagrupper ritas.
4-trådar räcker för att koppla in en tryckknapp med 3 vippor.
(I gemensan + 1 till varje vippa)

FÖRKLARNINGAR

- - - HÄNVISNING SE FUNKTIONSVALSHANDLING

ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPP

VATTENLÄCKAGEDETEKTOR

BRANDLARMSDETEKTOR

1400 ÖFG HÖJD FÖR MONTAGE AV SCENARIOKNAPPAR

HÄNVISNINGAR (ELC-4RE-3DR-1WEBB)

ENLINJESCHEMA/PLANRITNING/UTGÅNGAR
FUNKTIONSVALSHANDLING
EL CENTRAL RITNING